

ISO2CAR muteadapters

ISO2CAR muteadapters

Инструкция

ISO2CAR адаптера приглушения 86121
Ford/Land Rover/Lincoln/Mercury



Перечень совместимых автомобилей:

Ford 500, 2005-	Ford Crown Victoria, 2003-
Ford Escape, 2004-	Ford Expedition, 2004-
Ford Explorer, 2004-	Ford F150/250, 2004-
Ford F350/450/550, 2005-	Ford Fiesta, 2002-8/2005
Ford Fusion, 2002-1/2006	Ford Ranger, 2004-2006
Land Rover Freelander, 2003-2006	Lincoln Navigator, 2003-
Lincoln Town Car, 2003-	Mercury Grand Marquis, 2005-
Mercury Mariner, 2005-	Mercury Mountaineer, 2005-

Данный список автомобилей не является окончательным.
Последнюю версию совместимости интерфейсных адаптеров
можно найти на сайте www.wifree.ru

Москва, 5-й Донской проезд, д.19
Телефон/Факс: +7 (495) 660 07 40
www.wifree.ru



Описание продукта ISO2CAR Cable 86121

Интерфейсные кабели ISO2CAR используются для подключения соединительных проводов Parrot с разъемами ISO к головным устройствам аудиосистем со специфическими разъемами.

Вывод звука на динамики: возможен, благодаря встроенным в электронный блок Parrot реле. Звук с автомагнитолы приглушается, а звук с комплекта громкой связи транслируется через передние динамики автомобиля. Таким образом, достигается качественный звук с устройства hands free ,без помех со стороны магнитолы.

Электрическое питание комплекта: все интерфейсные кабели ISO2CAR поставляются со всеми вариантами питающих проводов, переключающих питание с разъема головного устройства на разъем ISO. Таким образом, обеспечивается корректное подключение комплекта без резки штатной проводки автомобиля.

Функция приглушения: провод MUTE методом подбора подключается к одной из трех точек в разъеме ISO комплекта Parrot. Подключение осуществляется элементарно.

Не все автомагнитолы оснащены функцией приглушения.

Примечание 1: решения на базе ISO2CAR обычно не подходят для аудиосистем с внешним усилителем или активными динамиками.

Примечание 2: в некоторых автомобилях необходимо подключить провод MUTE к устройству Parrot для полного приглушения всех динамиков.

Более полную информацию по выбору интерфейсного адаптера можно найти на сайте www.wifree.ru

Описание установки ISO2CAR Cable 86121

1: Демонтировать головное устройство аудиосистемы, чтобы получить доступ к разъемам подключения.

2: Отключить головное устройство.

3: Подключить кабель ISO2CAR между головным устройством и разъемом подключения штатной проводки автомобиля.

4: Проверить расположение питающих проводов: постоянного 12В и прерываемого 12В (зажигание), т.к. в некоторых автомобилях они поменяны местами. Если это так, ситуацию можно исправить, поменяв местами держатели предохранителей питающих проводов Parrot.

Примечание: у некоторых автомобилей в разъеме головного устройства отсутствует провод зажигания. ISO2CAR для таких моделей снабжен длинным проводом Ignition для подключения его в другом месте.

5: Подключите ISO разъемы Parrot к ISO разъемам ISO2CAR.

Если комплект Parrot и интерфейсный кабель подключены корректно, то телефонный разговор будет транслироваться через передние динамики автомобиля.

Для дополнительной информации см. Инструкцию по установке Parrot.