

## **Nokia 810 – приложение для передачи контактов. Руководство пользователя.**

Для того чтобы передать телефонную книгу в память устройства Parrot, необходимо установить на телефон программу 'Nokia 810 Contact Download'.

Для установки Вам потребуется ПК с поддержкой Bluetooth или с USB-модулем Bluetooth (например, Parrot Bluetooth Dongle).

Далее следуйте инструкции:

1. Спарьте Ваш телефон с комплектом громкой связи Parrot и выключите зажигание.
2. Запустить Bluetooth manager на ПК.
3. После поиска Bluetooth устройств выберите Ваш телефон.
4. Используйте функцию OBEX FILE TRANSFER Вашего телефона.
5. Определите Bluetooth ПИН код (например, 0000)
6. В появившемся на экране телефона окне введите тот же ПИН код.
7. Передайте загруженное из Интернета программное обеспечение с ПК на Ваш телефон. Не забудьте подтвердить прием файла телефоном.
8. В телефоне появится сообщение. Откройте его и следуйте инструкциям. Дождитесь окончания установки.
9. Если установка прошла успешно, Вы найдете иконку с изображением автомобиля и компьютера.

После установки программы в телефон:

1. Удостоверьтесь в наличии парного соединения между телефоном и комплектом громкой связи Parrot.
2. Выключите устройство Parrot.
3. Войдите в МЕНЮ Вашего телефона.
4. Запустите установленную программу (иконка с автомобилем и компьютером).
5. Выберите OPTIONS.
6. Выберите OPEN.
7. Снова выберите OPTIONS.
8. Выберите OPEN.
9. Затем включите зажигание.
10. Дождитесь, пока комплект громкой связи Parrot сообщит об окончании синхронизации.

Дополнительная информация <http://europe.nokia.com/A4143881>.